MRC-LCD7

Control Remoto Universal LCD

*Lea completo este manual antes de usar este producto por primera vez.

MITZU

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTROL REMOTO UNIVERSAL

OPERARÁ CON TV * VCR * CABLE * SATÉLITE * DVD * VCD * CD * LD * AMPLIFICADORES Y SINTONIZADORES *

MANUAL DE INSTRUCCIONES

* Opera con las principales marcas
* FÁCIL INSTALACIÓN INSTRUCCIONES EN EL INTERIOR

DERECHO RESERVADO PARA MEJORA DE ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
2 BATERÍAS AAA REQUERIDAS.

MANUAL DEL USUARIO

DESCRIPCIÓN GENERAL
El mando a distancia universal es un nuevo modelo de control remoto preprogramado multifuncional.

6 Teclas de Dispositivo: TV1, TV2, VCR, CBL, SAT y AUX.
10 Bancos del dispositivos: TV, VCR, CBL, SAT, DVD, VCD, CD, LD, amplificador, sintonizador.

OBSERVACIÓN: CABLE-CBL, SATELITE-SAT, CD / LD / VCD / DVD / amplificador / sintonizador entrada AUX.

3 modos de funcionamiento: modo de configuración, modo de búsqueda rápida y modo de pantalla.

* LED indicador de Transmisión y Configuración.

Choque de una misma función, ver página 2

CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO DE MARCA
En referencia a la Lista de Códigos de Marcas adjunta, búsque el nombre de la marca y el código del aparato que desea controlar por ejemplo, puede encontrar los códigos para TV

SONY: 000, 001, 012, 013, etc, siga los pasos que a continuación se enlistan:

A. Presione la tecla (SET) y manténgala presionada, a continuación, pulse la tecla de dispositivo que desea controlar, como (TV1), (VCR), etc.

B. El LED se encenderá en ese momento, suelte ambas teclas.

C. Introduzca el código de dispositivo de 3 dígitos. (Por ejemplo, el código 000 para la TV SONY).

D. Si el Código de dispositivo introducido es correcto, el LED se apagará automáticamente,

si no es correcto, el LED parpadea dos veces y permanecerá en el modo de configuración, a continuación, debe volver al paso C e introducir el código correcto.

E. Presione la tecla que se configuró para ver si funciona, si no funciona, intente otro código con la misma marca hasta que se seleccione el código correcto (Por ejemplo: el código 001, 012, 013 es para la mima marca de TV SONY) .

Repita de la A a la E hasta que todos los dispositivos se configuren en en el control remoto.
A. Nota: Si usted está en el modo de configuración y desea salir, pulse la tecla de dispositivo (TV1), (VCR), etc

F. Si no se pulsa ninguna tecla en 10 segundos, el control remoto saldrá del modo de configuración automáticamente.

BÚSQUEDA RÁPIDA
Si usted ha intentado todos los códigos de la marca, pero el control remoto sigue sin funcionar, o si no puede encontrar la marca correcta en la lista de códigos de dispositivos, puede utilizar Búsqueda rápida para encontrar el código correcto.

A. Seleccione el dispositivo que desea controlar. Si se trata de un aparato de vídeo, primero debe insertar una cinta o DVD en el equipo.

B. Pulse y mantenga pulsado [SET], pulse la tecla del dispositivo (VCR, etc) al mismo tiempo.

C. El LED se encenderá en ese momento. Ahora suelte las teclas pulsadas.

D. Presione la tecla [SET] nuevamente, y sueltela, el mando a distancia entra en el modo de búsqueda rápida y el LED sigue parpadeando.

E. Apunte el control remoto al dispositivo, pulse la tecla [POWER]. Si el dispositivo responde, vaya al paso F, si no es así, repita el paso E.

F. Prueba de los botones, si no funcionan, vuelva al paso A.

Observaciones: En el modo de búsqueda, puede presionar [SET] para conmutar entre adelante y atrás para cambiar la dirección de búsqueda y encontrar el código correcto rápidamente. Cada vez que desee salir del modo de búsqueda, presióne la tecla del dispositivo, y el LED se apagará.

En el modo de búsqueda rápida, además de la tecla [POWER], todas las otras claves siguen siendo funcionales para esa frecuencia. Por ejemplo, una vez el botón [POWER] está trabajando para un dispositivo designado, puede probar otros botones para el mismo dispositivo sin salir del modo de búsqueda rápida.Para salir del modo de búsqueda rápida, simple pulse del botón del dispositivo que ha seleccionado previamente.

OTROS:
Choque de un misma función: Cuando se cambia el dispositivo, ciertas teclas de función pueden no ser aplicables al dispositivo actual; esas teclas de función se pueden seguir utilizando para el dispositivo anterior. Por ejemplo, al cambiar de TV a VCR (sin control de volumen del VCR), el botón de volumen seguirá controlando el televisor.
Dispositivo de visualización de código:

El código de dispositivo es un número de 3 dígitos y cualquiera de los dígitos se puede indicar:

A. Presione la tecla [SET], pulse el dígito que desea mostrar, por ejemplo, 1, 2, o 3.
B. suelte ambas teclas.
C. Cuente las veces que el LED parpadea, y las veces que papadea es el dígito. Si el LED no parpadea, el dígito es cero. Por ejemplo:
SET + 1 (primer dígito); LED parpadea 1 vez
SET + 2 (segundo dígito); LED parpadea 3 veces
SET + 3 (tercer dígito); LED parpadea 8 veces
El código indicado es 138

AVISO:
No presione ninguna tecla mientras reemplaza la batería, de lo contrario, el control remoto puede perder todos los datos que ha programado. En el caso de que se pierden los datos de configuración, usted tiene que configurar la unidad de nuevo. Si la unidad no funciona correctamente, es posible que deba reiniciar la unidad. Para reiniciar, retire todas las baterías, presione alguna tecla varias veces para descargar energía. Después del reinicio, vuelva a inserter las baterías y preparar la unidad de nuevo.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA
Si el control sigue sin funcionar o no puede encontrar el código correcto de la tabla de códigos, puede utilizar el modo AUTO SEARCH para encontrar el código correcto.

A. Encienda el dispositivo que desea controlar. Si se trata de un aparato de vídeo, debe insertar una cinta o DVD.

B. Pulse y mantenga pulsado [SET] y [POWER], [CH +] o [CH-] al mismo tiempo durante 5 segundos y el LED segirá parpadeando. Después, suelte las teclas pulsadas, el modo AUTO SEARCH procederá inmediatamente. La dirección de la búsqueda se enumeran a continuación.
Mantenga pulsada la tecla [POWER] [SET] +, la dirección de búsqueda se mueve hacia adelante.
Mantenga pulsada la tecla [CH +] [SET] +, la dirección de búsqueda se mueve hacia adelante.

Mantenga pulsado [CH-] [SET] +, la dirección de búsqueda se mueve hacia atrás.

C. Dirija el control remoto hacia el dispositivo. Si el dispositivo responde, pulse cualquier tecla para detener el modo AUTO SEARCH y el LED se apagará. Si no responde, vuelva al paso B para buscar en una dirección diferente.

Observación:
El modo AUTO SEARCH buscará todas las alumnas disponibles durante 25 minutos. Pulse cualquier tecla para detener el modo AUTO SEARCH.

Especificaciones:
Alimentación: 3 Vcc
Utiliza 2 baterias “AAA” de 1,5Vcc
(No Incluídas)

MARCA	TV	VCR	CABLE / SAT	AUX		
				CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air-con
ABC			008,017,018,019, 023,032,040,049, 130,140			
Acre					135	
Acoustic Research				044		
ADC				045,046		
ADCOM				038		
Addsion	081					
Admiral	009,063,136,177, 180,206,207,357	066				
Adventura	160,292	038,107				
Aelanta			089			
AEON			055			
Aiko	103	154				
Aiwa	006,007,008	032,034,035,036, 038,107,108,120		050,069,109	146	
Akai	113,114,164,181, 190	000,033,057,064, 100,111,112,113, 114,115,143		016,139	150,248	
Akiba		119				
Alfa Gold			185			
Allegro	009,222	047,160				
Alleron	136					
A-Mark	171,178,179,202, 357					
Ambassador	098					
American High		045,072				
Ampro	290					
Amstrad	030,098	107,038				
AMTRON	342,					
Amusewell				116		
Anam	068,083,148,177, 239,253,294,342					
Anitech		119				
Anvision			022,042,046			

AOC	005,014,029,048,100,113,114,136,152,176,177,188,190,200,202,204,214,278,280,295					
APO			007			
Apex	057,340,341,355				147,256	
Archer	202,357		069			
ASA		045,047				
Asha		103,141				
ASIA Giant			054,064,166			
Asuka		047				
ATLE				052		
Audio Dynamics		025,109,113,142				
Audiovox	103,177,202,235,342	046,047,109				
AWA	040,082,193,266					
Baird		019,038				
Basic Line		119				
Baysonic	177					
Beaumark	114,136,141,219	103				
BESTLINK			051,091			
Belcor	100,114,295					
Bell & Howell	063,136,175,177,180,195	019,020,066				
BENJAMIN			151			
BENQ	304(LCDTV),273,335,336					
Blaupunkt		006,083				
Blue Star	054					
BPL	064,218,256,257,258					
Bradford	177,342					
Brockwood	100,295					
Broksonic	177,202,234,266	035,055,056,110,112				
Bush		119				
Cablestar			022,042,046			
California Audio Lab				003		
Calix		046,047				

Canon		027,047,072,137				
Candle/ Citizen	063,086,100,103, 113,114,132,148, 160,171,176,178, 188,209,295	038,046,047,072, 103,109,138,139, 141,154	048			
Capehart	280	047,139				
Caravell				077(VCD)		
Carver	037,060	045,144		069		
CASIO				138		
CCE	285	119,154				
Celebrity	013,046					
CELERA	057,					
Centurion	114,175					
Century			075			
CGE		038				
Changhong	018,057,355				256	
Channell Master			096			
Chaparral	210					
ChiMei	260(LCDTV),338					
Chun Yun	005,014,029,041, 076,089,100,113, 121,202 204,214,242					
Chung Hsin	005,014,020,024, 073,081,121,190, 204	049				
Cimline		119				
Cineral	103,235					
CITIZEN	342,					
CIX	357					
Clairtone	048					
CLASSIC	057,355				256	
Color Tac	267					
Colortyme	113,114,149,176, 295	025,109				
Colour Voice			005			
Colt		119				
Concerto	100,113,114,176, 295					
Contec/Cony	048,107,148,157, 173,177,192,201, 342		034			

Coronado	178,179					

MARCA	TV	VCR	CABLE / SAT	AUX		
				CD/LD/VCD	DVD/DVR	Air-con
COX	255					
Craig	148,177,342	046,047,070,103,119,141				
Crown	177,178,342	119				
Curtis Mathes	009,037,051,063,065,092,100,108,113,114,129,140,171,175,176,178,180,195,196,222,235,255,265,295	025,027,051,072,094,107,109,111,120,121,137,141 161				
CXC	148,177,342					
Cybernex		103,141				
Dae Ryung			019			
Daewoo	005,006,100,103,113,114,118,153,167,174,176,177,178,188,190,194,214,217,235,251,252,262,295	020,046,105,106,138,139,150,152,153,154,155			133,149 172,177 200	
Dalvi			244			
Dansai		119				
Daytron	100,103,113,114,175 176,178,188,295	105				
DBS			169			
DBX		025,109,113,142				
Decca		038,045				
De Graaf		064				
DELL	343,344,114					
Denon	255			001	121,175	
Diamond			043,133			
Dimensia	180	161				
Disco Vision				115		
Dish Network			190,196,197,198,200 201,272			
Distar	061			115		

Drake			082,083,084,096,126 127,147,160,161			
DSS			168			
Dual		113				
Dumont	100,219,236,295	103,150				
DUKANE	052					
DURABRAND	345,346					
Dwin	009,222					
Dynamic Bass				039		
Dynatech	285	038,066,097,107,109,120				
Eagle			009,019,030,042,046,141			
Eastern			041,059,060,061,062, 070,156			
Echosphere			198			
Echo Star			092,097,099,100,101,102,103,190,196,197,198,201,212,237			
Electroband	013,046,048					
Electrohome	044,046,048,068,100,113,114,173,176,178,188,190,195,294,295	046,047,049,100,103				
Electrophonic		046,047				
Elektra	063					
Elta					148,154	
Emerex		060				
Emerson	048,054,061,084,097,098,100,112,113,114,133,134,135,136,137,138,139,141,146,148,157,158,169,175,176,177,178,179,188,195,206,209,234,235,277,279,286,295,300,342	035,038,046,047,049,052,055,056,072,079,098,099,100,101,102,107,110,111,112,116,120,130,131,132,133,134,135,136,140,150		038	155	
Envision	113,114,176,295					

Ether	089,100,202					
EUROSTAR			150			
Everquest			016			
Expressvu			190,196,198			
Ferguson		113				
Fidelity		038				
Finlandia		019,045				
Finlux	136	019,038,045,064,107				
Firstline		049,119,150				
Fisher	117,168,175,195	019,020,047,070,088,092,093,117		029,052,207	156	
FORTEC STAR			186,187			
Fuji		000,060,072,083,084				
Funai/Fullness	011,029,030,039,040,042,136,148,177,342	038,039,040,103,107,119,120				
Funtach			170,171			
Futuretech	177,342					
GAB		119				
Garrard		038				
GATEWAY	260					
G.E.	009,051,054,061,065,068,083,100,108,113,114,131,141,143,145,146,176,180,184,187,222,235,239,265,294 295	027,051,071,072,085,086,094,098,103,137,141,161	195		171	
GEC		045				
Gemini			016,131,132,134,135			
General (Fujitsu)	033,136	043	017,023,093,120,130			

G.I/Jerrold			001,003,011,012, 013,014,016,017, 023,050,093,125, 128,129,130,135, 140,142,163,176, 180,222,228,229, 230,233			
Gibralter	100,114,219,295					
Gintai	205					
GMI			052,071,073,142, 155			
Golden			030			
Goldstar	004,005,096,100, 107,113,114,157, 171,175,176,178, 179,184,188,190, 191,219,223,248, 264,292,295	025,046,047, 091 109	030	015,209		
Goodmans	136	037,038,047, 119				
Go Video	171	103	250		157	
Gradiente	100,165,307 (LCDTV)	038				
Graetz		113				
Granada	164	066,072				
Grandin	054,177	038,047,119				
Grundig		045		069		
GRUNDY	342,					
Grunpy	136,177					
GUESTVISION	167					
HAIER	273,340,345,346					
Hartai				105		
Hallmark	100,113,114,136, 176,295					
Hamlin			010,019,020,123, 133,230			
Harley Davidson		038				
Harman Kardon	037	025,109			161,196,2 18	
Harvard	100,136,177,342	119				
Harwood		119				
Hawaii				117		
HCM	054					

Head Quarter		020				
Hinari	136	103,119				
Hi-Q		070				
Hisawa	054					
HISENSE	340,359,377,379, 387,388,389					
Hitachi	004,014,019,034,0 63,069,086,095,099, 100,107,113,114, 157,162,164,173, 176,178,179,184, 186,201,203,204, 207,214,224,225, 236,255,279,284, 293,295,300,311 (LCDTV),092, 373,381,390,391	011,038,064, 065,071,089, 095,107,113, 120	023,032,119,121, 199,206,208,256, 259,261	017,038, 115	128,135, 168, 264,266	089
Hughes			199,202,204,208, 209,273,274			
Hwalin			124,164			
Hyposn	054					
Hyundai				118		
IEEC			009,058,065,066, 141			
ILO	323,347,348				254	
Ima	177,342					
IMC			173			
Imperial		038				
Infinity	037,082,167					
INITIAL	347				254	
Inkel				007		
INSIGNIA	345,354					
Instant Replay		067,072			217(DVR)	
Integra					180	
Intec	219	046				
Interfunk		045				
ITT		019,020,103, 113				
Janeil	160					
Jasco			048,069			
JBL	037,082,160,167			078,079		
JCB	013,046					
JCL		072				

JC. Penney	005,047,050,051, 065,100,101,107, 108,113,114,131, 141,145,171,175, 176,178,180,184, 187,190,201,202, 222,265,278,295	006,011,025, 027,046,047, 064,067,072, 088,095,103, 109,127,128, 137,141,142				
Jean	014,057,089,100, 202,204,205,214					
JEBSEE			047,068			
Jensen	113,114,176,295	062,095,113				
JVC	022,023,024,067, 075,081,093,107, 129,157,166,187, 201,261 165(LCDTV)	016,017,018, 020 025,030,046, 062 087,088,096, 109 113,127,139, 142 151,160	200,272	008,027,03 1	129,164,2 27	
Kaisui	054	119				
Kale vision			134			
Kawasho	113,114,176,295					
KEC	171,177	047				
Kenwood	100,113,114,176,29 5	016,020,025,0 30,062,088,09 6,109,113,127, 139,142		018,019,02 8,051,059, 060	130	
KLH	057,	119			182	
Kloss Novabeam	060,109,114,160					
KMC	178,179,188					
Kodak		046,047,072				
KOKA			055,057,118,144			
Kolin	005,014,020,024,04 1,073,081,121,190, 204,269,271,248(LC DTV),303(LCDTV)					
KONKA	243,342,350,351,35 2,353,354,356, 363 , 371		262		169,174,1 79 183	
Krell				069		

KTV	048,113,114,128, 177,178,179,188, 209,285,342,					
Kyocera				046		
Legend				099		
LEON			052			
LG	100,114,156,179, 223,259,248,316 (LCDTV).358,361, 366,378,382,397	046	052,202,208，254， 255，258，260		155,247， 257，258 ，263，26 5	
Lloyd		038,107,109, 116,119,120				
Lloytron	178					
Loewe	082					
Lodgenet	063,180					
Logik	063,177,180	119				
Luxman	100,113,114,176,29 5			032		
Luxor		019,020,037, 049				
LXI	037,057,065,082,10 0, 101,114,175,180,19 5, 206,219,222,265,29 2	038,046,047, 107				
Macom			081,096,119, 120			
Magnavox	037,042,060,082,10 0, 109, 113,114,127,131,13 2,136, 162,163,167,175,17 6, 178, 179,282,287,295	027,045,047, 072,075,123, 137,144	004,005,006, 007,008,037, 038,039,042, 046,203,207	022,056, 059,069 052(AMP)	123,205,2 35	
Magnin		103,141				
Majestic	063,180,236					

Marantz	037,060,082,109, 113,114 125,176,190,295	025,027,045, 072,088,109, 127,129,142, 144		003,040,06 9	123	
Marta		025,046,047				
Matsui	098,178	055,116		069		
Matsushita	050,108	045,072				
MCS				003		
MEDION	323					
Megatron	100,114,164,202, 255 295					
MEI	048	072				
Memorex	005,050,063,100, 114,171 175,180,195,295	019,020,027, 038,046,047, 066,070,072, 103,107,108, 120,141	021,024			
Metz		006				
MGA/Mitsubishi	005,009,020,021, 044,090 097,100,113,114, 117,136 141,175,176,188, 190,206 ,226,227,263,269, 295	014,015,016, 029030,049, 062,063,064, 087,089,090, 095,096,100	158,208	025	131	090
MGN Technology		103,141				
Micro Formula			107			
MicroSoft					142(X- box),239(X- box360), 251(MCE)	
Midland	065,107,109,178,18 7,219, 236,265	085				
Mins			157			
Minolta		011,064,095				
Mission				069		
Mitsui	177,276					
Motorola	009,037,083,187,2 06,239 294,357	066,072	233,240,247			

Montgomery Ward	063,180	066,097				
Movie Time			016			
Minutz	131,184					
MTC	005,048,100,113, 114,171 176,190,295	038,103,107,1 20141				
MultiTech	136,177,285,342	038,085,107,1 19120,141				
Multivision	124					
Mustek					176	
Myland				119,120		
NAD	057,092,100,101,114, 295				184	
Nakamichi					181	
NEC	005,031,032,041,061, 068, 079,080,100,113,114, 160, 175,176,187,190,268, 295, 311(LCDTV)	016,019,020, 025,026,030, 041,042,046, 062,086,096, 109,113,121, 126,127,128, 139,142		033		
Nesco	136					
NETTV	260					
Newave	089,106,205,206	046				
Nikko	100,101,103,114,175, 219 222,265,295	046,047		207		
Noblex		103,141				
Nokia		019,020,103	188			
Novavision			019,040,089			
NORCENT	309(LCDTV),340					
Nordmende		113				
NSC			036,134			
NSM				069		
NTC	103					
OAK			018,033,034, 139, 231			
OLEVIA	248					
Olympus		072				
Omega			016			
ONCOMMAND	167					
Onking	209					

Onkyo				010,011,012,013	180	
Onwa	177,342					
Optimus	050,092,175,195,207	019,046,047,066		019,039,041,042,043	125,168	
Optonica	009,206,207,357	037				
ORBIT			095			
Orion	136,177,234,286	035,055,110,112,116				
Oritron					152	
PACE 500			183			
PACE 5000			184			
Pace SKY			238			
PACIFIC			178			
Panasonic (National)	005,009,010,015,016, 017,028,037,050,058, 068,070,082,083,088, 089,094,101,108,114, 122,130,145,159,161, 165,167,171,175,187, 207,222,223,239,247, 254,255,265,268,293, 294, 376, 392	006,007,008, 012, 027,028,031, 050, 067,072,112, 118,137	003,019,024, 114,148,175, 193,194,227	003,020, 061 062,112, 122	121,173, 224,225, 231,233, 242, 204(DVR)	082
Panda				108		
Pansat			094			
Paragon (Zenith)			021,024,117			
PATHER			009			
PBI	107					
Pentax		011,064,071, 095				
Philco	005,037,060,068,082, 1 00, 109,113,114,127,132, 154, 157,162,163,167,176, 178, 179,190,234,255,282, 294, 295	027,045,072, 075, 123,137				

Philips	013,036,037,042,056, 060 068,082,100,109,113, 114 122,131,132,154,156, 157 162,163,167,176,178, 179 184,198,215,216,219, 256 278,280,294,295, 365，367，383，386 ，393	027,037,045, 067,072,144, 145,146	004,005,006, 007,008,037, 038,039,042, 046,122,152, 203,207,234, 235 208	068(Tuner) 070(REC) 071(VCD) 067(AMP) 022,052, 066,069	071,123, 205, 235, 202(DVR)	
Philips Magnavox			203,207			
Pilco		072				
Pilot	100,114,171,178,295	046,047				
Pioneer	074,092,100,108,113, 123 176,187,228,279,295, 300 325(Plasma TV)	030,044,062, 064 074,091,123, 139 142	002,022,115, 116,246	004,020, 059 064,065, 098 115,140	125,168, 241	
PIVA	349				255	
Polariod	310(LCDTV)					
Polestar	103					
Popular Mechanic			068			
Portland	005,100,103,113,114, 176,178,179,188,190, 295	046,105,138, 139				
Praxis	211					
Premier			035			
Priceclub	171					
Primestar			093			
Princeton Graphics	357					
Proline		038				
Prosat			088			
Proscan	114,180,222,265 317(LCDTV)	161	195,236		127	
Protec		119				

Proton	014,041,076,100,104, 113 114,126,157,176,178, 188 196,202,204,205,214, 280 295,339	006,067		069		093,094
Prism	083,108,187					
Pulsar	100,103,219,236,295	047,103	021,024,030			
Pulser	100,103,236					
QED				069		
Quarter		020				
Quartz		020,088				
Quasar	050,068,083,108,146, 187 207,239,294	006,027,072, 118,137		003,020		
RAMPAGE			174			
Randex		047				
Radio Shack	051,065,087,100,107, 114, 148,157,175,177,178, 180, 195,207,265,292,295, 342	027,037,038, 046,047,066, 070,072,088, 093,097,100, 103,107,120, 141		023	178,185	
Radix		047				
Randtek			042,046			
RC-AK			095			
RCA	005,009,047,051,065, 066 068,100,105,108,113, 114 143,152,176,180,190, 206 213,222,229,230,235, 265 278,279,281,294,295, 296 297,298,299,300,301	011,027,035, 039,051,064, 066,067,069, 071,072,086, 094,095,103, 118,120,124, 141,143,148, 149,161,162, 163	044,086,114, 168,182,195, 210, 227,235,236,248	029,038, 058 211,212, 213	127,132 171,178 185	

Sharp	009,038,043,059,087, 106 113,114,133,157,173, 176 178,179,188,192,206, 207 208,287,295,322(LCDTV),357, 360, 372 , 385 (LCDTV)	024,037,058, 066 097,100,138	137	019,040, 111	159	
Sherwood				007,023,04 0053,054	153	
Shinco				107	171,220	
Shintom		000,001,038, 064,083,084, 095,103,119				
Shogun	100	103,141				
Sigma			034			
Signal			016,030			
Signature	037,063,065,100,180, 295	107	017,023			
Simpson	060,114,132					
Singer	187	047,072,103, 119				
Sinudyne	098					
Sky Giant			063,075,138,153			
Skardin			218,220,245			
Sky master			215,216,217,219		192	
SKYWORTH	370,395					
SL Marx			030			
Sony	000,001,012,013, 014,024 045,046,061,073, 097,181 198,202,204,214, 232,245 246,283, 244(LCDTV), 364,375,384,396	000,001,002, 003 004,005,060, 072081,082, 083,084 159,164,165, 166	169,191,232, 253	000,037, 049,063, 114,136, 260(AMP)	124,167, 221,222, 223,226, 229,236, 237,250, 145(PS2) 214(DVR) 215(DVR) 216(DVR) 259,267, 268	

Realistic	100,107,114,169,175,177 178,180,195,207,292,295 342	019,020,027, 037,038,046, 047,066,070, 072,088,093, 097,100,103, 107,120,137, 141	110	038,039, 040 041		
Regal			010,019,020,123 133,230			
Regency			037,041,123			
Rembrandt			017,134			
Rhapsody	048					
Ricoh		001,072,083				
RM			253			
ROTEL				047,048		
Runco	114,171,219,236,288, 289	047	021,024			
SABA		113				
SAE				069		
Saisho	098	101				
Salora		089				
Sampo	024,041,042,052,073, 086 100,106,107,113,114, 142 175,176,178,205,206, 214 248,260,280,295 302(LCDTV)260,327	023,066,097			160,240	086
Samsung	005,070,100,107,113, 114 140,144,157,167,170, 171 175,176,178,179,188, 189 190,197,200,214,237, 240 249,250,264,270,295 , 362, 374, 394	059,085,086, 095,103,104, 111,115,133, 141,150, 167	004,022,030,098 ,134,249,252, 257	110,113	128,230 , 262	
Samsux	178					
Sanky		066				

Sansui	234,235	016,035,062, 113119,122, 142		021,035,06 9 137	249	
Sanyo	014,024,025,026,027, 034 035,040,041,049,051, 110 117,120,168,173,175, 186 195,204,214,218,231, 232 241,295,321(PlasmaTV) 327(LCDTV), 369	019,020,021, 022 068,070,088, 103 141		022,036, 039 055	165	084
Schaub Lorenz		113				
Scientific Atlanta			001,013,019,022 ,040,089,112, 113172,221			
Scimitsu	100					
Scotch	100,114					
Scott	100,114,136,137,148, 157,175,177,178,286, 295,342	049,063,079, 089,101,110, 112,132,134, 150				
Sears	030,037,042,051,057, 065 067,100,101,110,111, 113 114,117,136,168,171, 175 176,178,179,180,195, 201 235,265,295	011,019,020, 046,047,064, 070,072,088, 092,093,095, 117				
Seg					165	
Sega				115		
SEI		045				
Semivox	177					
SET	098					

Soundesign	100,113,114,132, 136,176 177,295,342					
Sowa	005,014,024,057, 068,072 073,172,199,200, 204,214					092
Space TV			035			
Spectricon	100,114,177,202					
Sprucer			114,148,227			
Squareview	030,042					
SSS	100,113,177,295, 342					
Standard component			134			
Starcom			016,023,130			
Stargate			016,030			
Starlite	100,177,342					
Starquest			016			
Star Sight			209			
STS		011,064,072	080			
Sun Moon Star 2400			181			
Supra	178					
Supre-Macy	132,160,178					
Supreme	013,046					
SVA	340					
Sylvania	037,060,082,085,100, 109,113,114,127,131, 132,162,163,167,173, 175,176,282,292,295	027,045,049, 067,072,075, 089,107120, 123,137	031,032,251	022,069	219,232,2 34	
Symphonic	030,042,136,137,148, 177,292,342	038,107,120				
Synco	014,024,073,198,202, 204,206,214					
TADA			053,162			
TADIRAN			030			
Taicom			055			
Tai Wah	064,212					
Tandy	009,065,178,206,207	088,107,120				
Tashiko	205	046				

Tatung	005,010,014,020,024, 037,041,057,068,072, 073,083,101,172,187, 199,200,202,204,214, 239,294	013,038,062, 113, 127			134	083
Tatung LCD TV	306,312,323					
Tay Shoen			058,154			
TCL	368,380					
Teac		035,038,039, 107,113,120, 127		002,006, 014030, 040,207	166	
Technics	050,083,108,187,219 222,265	006,072		003,030		
TECHNOSAT			149			
TECHNOVISION	151					
Techwood	050,083,100,108,113, 114,176,187,202,295					
Teco	002,014,028,029,061, 077,078,079,086,091, 142,183,187,204,331				194	087,095
Tedelex			104			
Teknika	005,037,055,063,100, 103,113,114,132,136, 157,160,167,171,176, 177,178,179,180,188, 190,201,295,342	027,038,043, 046,047,072, 080,107,120	025			
Teleception II	136,147,178					
Telefunken	100	113				
Telerent	063,178,180					
Teleview			030			
Tera	014,076,100,113,176, 204,205,214,295					
TEVION	323					
Texscan			029,031,032			
Theta Digital		114			168	
Thomson	051,065,180	051,113	235		126	
Thorn		113				
Tivo		113			202(DVR) 203(DVR)	
TMK	098,100,101,113,114,17 6,295	098,103,111,11 6 141				

Tocom			000,001,008, 111,229			
Tomashi	054					
Toshiba	003,010,018,020,024, 041,057,101,102,147, 150,168,171,172,175, 195,199,200,201,207, 214,256,337	009,010,013, 048,049,061, 064,089,093, 095,113,117, 134,150	021,024,074, 078,081,105, 189,192,205, 269,270,202, 208	024,026, 059 064	123,158,163 201,228,238,261	091
Tosonic	048					
Totevision	178	046,047,103, 141	112			
Trans PX			048,069,072, 075,112,117, 136,179			
Tri-vision			011,109,125, 137			
Tri-Lex	071(MPEG Card)					
Triumph	098	116				
Tuntex	100					
Tusa			016			
TV 86			030			
UEC SKY			239			
U-MEN	187					
Uniden			079,209			
Unika			004,006,028			
Unitech		103,141				
United cable			130			
United satellite			077,079			
Universal	065,131,184		026,027			
UPMOST	155 (MPEG Card)					
Vecom			107			
Vector Research	114	025,063,089, 109,142				
Victor	067,081,165	063,142,150				
Videocon	003,018					
Video Concepts		025,100,108, 142,150				
Videosonic		038,103,119, 141				
Videotronic		072				
Videoway			024,108			
Vidikron	037					

Vidtech	005,100,113,114,190 295					
View Sonic	037,318,319,320 LCD TV : 305,308,324,260,092					
Viewstar			004,005,006, 007,008,037, 038,039,042, 046			
Viking	160					
Visa	115					
Vortec			098			
VIZIO PlasmaTV	272,273,274,275		098			
Walmart			068			
Warner Amex			022			
Wards	005,037,051,060,063, 082,087,100,101,109, 113,114,116,131,132, 136,137,162,163,175, 176,178,180,184,190, 207,282,283,295	011,027,037, 0380,46,064, 066,070,072, 094,095,097, 100,103,107, 119,120,125, 141				
Warton	081					
Webvideo			213			
Westinghouse	235					
Wharfedale					182	
Whirlpool	196					
White- Westinghouse	326(LCDTV)					
Winer			054,087,090			
WISO			026,056,145			
XR-1000	292	038,072,103, 107,119				
XR-10000	063					
Yamaha	005,100,113,114,176, 190,295	025,088,109, 113,127,142		005,009,03 4	121,166, 170	
Yorx	114,175					
Zenith	004,062,063,103,110, 180,219,233,235,236 291,292,293,295	000,001,016,0 35,046,047,06 2,083,084,107, 154,159 160	001,021,024, 076,082,083, 084,106,117, 126,147,221, 222,223,224, 225,226,240, 076	052,057, 080 206,207, 208 209,210	123,151, 155,162	
Zentek			068			
Zonda	202					
Others	053,054,119,151,182, 185,209,220,221	052,053,054, 055,056,073, 076,077,078	045,047,085, 143,146,159, 176,177	072,073, 074 097,100, 101 241	186,187, 188 189,190, 191 192,195	085,088

PRODUCTO:
Control Remoto
Universal

PÓLIZA DE GARANTÍA

MODELO: MRC-LCD7
MARCA: MITZU ®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio indicados en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirío el producto.

IMPORTADOR: Quality Tools, S.A. de C.V.
Calle Pedro José Méndez No.1737
Col. Del Prado, Reynosa, Tamaulipas, México
C.P. 88560 R.F.C.: QTO080617LR2
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES,
Tel. 57.09.56.78 (CIUDAD DE MÉXICO)

Con la finalidad de que el producto MITZU que adquirió no sufra daños derivados de transportación al momento de hacer efectiva su garantía, le rogamos no destruir el empaque al menos por el tiempo de vigencia de su garantía y enviar el equipo en su empaque original. Agradeciendo su confianza y preferencia, quedamos a sus órdenes para satisfacer totalmente sus requerimientos.

Equipo MITZU.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre:_____
Domicilio:_____
Producto:_____
Fecha de compra:_____

SELLO DE LA TIENDA

MITZU®